

## MONTERA ETT KONSTGJORT TRÄD UPP TILL CA 2 METER

I denna monteringsanvisning beskriver By Faux rekommenderade metoder för plantering av konstgjorda träd i ytterkrukor. Metoderna baseras på beprövade installationsprinciper och är avsedda som vägledning. Då förutsättningarna kan variera mellan olika projekt, miljöer och produkter kan anpassningar behöva göras på plats för att säkerställa bästa möjliga resultat avseende stabilitet, säkerhet och helhetsintryck

Metoderna är framtagna för att säkerställa:



STABILITET



SÄKERHET



ENHETLIGHET



FINISH



LIVSLÄNGD

### GRUNDPRINCIP

By Faux använder alltid samma grundprincip, innerkrukan placeras direkt på botten av ytterkrukan. Innerkrukan bör ej höjas upp med fyllnadsmaterial.

Fyllnadsmaterial används för:



STABILISERING



VIKT



FINISH

### FYLLNADSMATERIAL

LECAKULOR  
#378PINJEBARK  
#379/380DEKORSTEN  
offereras separatSANDLÅDESAND  
offereras separat

### TILLBEHÖR



MONTAGELIM



ARBETSHANDSKAR



KNIV

### VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

- Säkerställ att krukan står plant
- Använd rätt mängd fyllnadsmaterial, i rätt ordning
- Fyll aldrig hela vägen upp till kanten
- Vid limning, säkerställ att limmet härdat innan fyllnadsmaterial adderas.

## ALT. 1 - Standardinstallation

### Steg 1

- Placera innerkrukan centrerat på botten av ytterkrukan.
- Kontrollera att stammen står rakt.

### Steg 2

- Fyll lecakulor runt innerkrukan.
- Fyll upp till cirka 10 cm under ytterkrukans överkant.
- Lecakulorna ska fördelas jämnt runt hela innerkrukan.

### Steg 3

- Lägg ett täckande lager pinjebark ovanpå lecakulorna.
- Lämna cirka 5 cm fri kant mellan pinjebarken och ytterkrukans överkant.



## ALT. 2 - Förstärkt installation

### Steg 1

- Placera innerkrukan centrerat på botten av ytterkrukan.
- Kontrollera att stammen står rakt.

### Steg 2

- Fyll sten/sand runt innerkrukan.
- Fyll upp så det täcker innerkrukan, är det en ostabil ytterkruka så fyll så det täcker även upp till stammen
- Fyll på med lecakulor till cirka 10 cm under ytterkrukans överkant.
- Lecakulorna ska fördelas jämnt runt hela innerkrukan.

### Steg 3

- Lägg ett täckande lager pinjebark ovanpå lecakulorna.
- Lämna cirka 5 cm fri kant mellan pinjebarken och ytterkrukans överkant.



## ALT. 3 - Fast förankrad installation

### Steg 1

- Applicera monteringslim på botten av innerkrukan.

### Steg 2

- Placera den limmade undersidan mot ytterkrukans botten
- Låt limmet härda
- Fyll därefter enligt Alternativ 1 eller Alternativ 2 beroende på önskad stabilitet.

